


E10T用ターゲットにAH6000を接続する場合 (H8/3048F - ONE)



AH6000 接続コネクタ

1A	2A	3A	4A	5A
1B	2B	3B	4B	5B


信号名	ピン番号		信号名
SD1	1A	1B	GND
SD2	2A	2B	
SCK	3A	3B	
NMI	4A	4B	Vcc
RESET	5A	5B	FWE

E10T 接続コネクタ

10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

信号名	ピン番号		信号名
#RES	1A	1B	GND
FWE	2A	2B	
MD0	3A	3B	
MD1	4A	4B	
MD2	5A	5B	
NC	6A	6B	Vcc
NC	7A	7B	
P91/TxD1	8A	8A	
P93/RxD1	9A	9A	Vcc
P95/SCK	10A	10A	

使用参考例



このように接続基板を使用して、E10T用ターゲット基板のデバッグができます。